

Manual de uso del POS Hypercom T4210

🕤 Scotiabank^{*}

Ventas y ajuste de propina

Recomendaciones

Imagen #1. Tarjeta banda

magnética únicamente

- a) Antes de iniciar cualquier proceso en el POS (datáfono), verifique si la tarjeta a utilizar es <u>únicamente de banda magnética (imagen #1)</u> o si es una <u>tarjeta chip con banda magnética (imagen #2)</u>. Si la tarjeta es chip debe iniciar la transacción insertando la tarjeta en el POS (en la ranura que se ubica en la parte frontal) y no deslizando la banda magnética. El uso de la banda magnética en una tarjeta chip, es recomendable únicamente si existe un error en la lectura del chip **(ver punto 3 de este documento: "Error en lectura de chip")**.
- b) Cuando la transacción es con una tarjeta chip (imagen #2) y el POS solicita que el tarjetahabiente ingrese su clave de identificación personal (PIN), no se requiere que el tarjetahabiente firme el voucher (el mismo no contiene espacio para la firma), pero si la transacción no solicitó ingreso del PIN, el tarjetahabiente sí debe firmar el voucher, por lo que encontrará un espacio para que su cliente lo firme. Nunca solicite el número de PIN al tarjetahabiente, esta clave solamente la debe ingresar él.
- c) En las transacciones con chip, la tarjeta debe permanecer insertada en el POS hasta que un mensaje le avise que puede removerla.



Imagen #2. Tarjeta chip y banda magnética



1. Transacción por banda magnética

VENTA

- 1. Deslice la tarjeta (banda magnética hacia la izquierda)
- 2. Ingrese los últimos 4 dígitos y presione la tecla ENTER
- 3. Ingrese el monto con decimales y presione la tecla ENTER
- 4. Presione la tecla ENTER para la copia del cliente

2. Transacción por chip

VENTA

- 1. Inserte la tarjeta chip
- 2. Ingrese el monto con decimales y presione la tecla ENTER
- 3. Si el POS solicita número de PIN, debe solicitar el ingreso al cliente y posteriormente presionar la tecla ENTER
- 4. Espere el mensaje "remueva tarjeta" para finalizar la transacción.
- 5. Presione la tecla **ENTER** para la copia del cliente

3. Error en lectura chip (Fallback)

En ciertos casos podría suceder que al intentar realizar una transacción vía chip, la lectura no pueda realizarse exitosamente por algún motivo externo o físico. En estos casos debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

- Al intentar la lectura del chip y existir algún inconveniente, el POS mostrará en pantalla la leyenda "Error: Fallo en tarjeta" o "ingrese tarjeta en el lector del chip", presione la tecla ENTER y remueva la tarjeta
- 2. Inserte nuevamente la tarjeta chip y presione la tecla **ENTER**. Asegúrese de insertar la tarjeta con el chip hacia adelante y presionarla hasta el fondo de la ranura del POS.
- 3. Si el problema persiste, <u>en el tercer intento</u>, el POS mostrará la leyenda "Fallback: deslice tarjeta", lo que significa que puede realizar la transacción con la misma tarjeta pero vía banda magnética (deslizando por el lector de bandas).
- Remueva la tarjeta y presione la tecla ENTER. Continúe con los pasos de la transacción que iba a realizar pero por banda magnética.
- 5. Si el cliente prefiere otro medio de pago, presione la tecla CANCEL + ENTER para cancelar la transacción.
- Si en futuras transacciones de tarjetas con chip continúa teniendo problemas, por favor contacte al Centro de Atención a Clientes de Scotiabank.



Manual de uso del POS Hypercom T4210

4. Transacciones complementarias

AJUSTE DE PROPINA

- 1. Presione la tecla C (ver imagen ilustrativa)
- 2. Seleccionar la opción LOTE (tecla B)
- 3. Luego presionar la tecla F y seleccionar AJUSTE (tecla B)
- 4. Ingrese la clave_____ y presione la tecla ENTER
- 5. Ingrese el número de cargo (ver voucher indica factura), ENTER
- 6. Ingrese el monto de la **PROPINA** con decimales y presione la tecla **ENTER**
 - Al indicar TOTAL

CORRECTO?, ENTER

7. Oprima la tecla CANCEL

REIMPRESIÓN

- 1. Presione **REIMPRIMIR** (tecla A)
- 2. Presione la opción ÚLTIMO
- 3. Presione la tecla CANCEL

ANULACIÓN

- 1. Presione Anulación (tecla D)
- 2. Ingrese la clave_____y presione la tecla ENTER
- 3. Ingrese el número de cargo (ver voucher indica factura), ENTER
- 4. Para confirmar la anulación presione la tecla ENTER
- 5. Presione **ENTER** para la copia del cliente

REPORTES

1. Presione Reportes (tecla B) 2. Presione Detalle (tecla A)

CIERRE

Presione Cierre (tecla E)
Presione Cierre (tecla A)
Ingrese la clave_____y presione la tecla ENTER
Espere que la terminal imprima el mensaje "Remisión Procesada
Gracias ATH" Si la terminal no imprime el mensaje anterior, repita el proceso de cierre.

Servicio al cliente: 2211-4500 ext.4000

🕤 Scotiabank*